



# The Original FLATWARESAVER®

## Modelo JD-300B

### Sistema Ahorrador de Cubiertos y Utensilios.

Felicidades en su compra del *FlatwareSaver*! Ya está en un buen camino para reducir drásticamente su pérdida de cubertería, ramekines y otros artículos de valor que entran en la basura. Su *FlatwareSaver* permite a sus empleados rescatar estos artículos de una manera sencilla, rápida y eficaz ANTES de que alcancen el interior del basurero. El *FlatwareSaver* no requiere mantenimiento, su uso es fácil y efectivo. Se limpia fácilmente con agua caliente o en la maquina lavaplatos.

## COLOCACION DEL FLATWARESAVER

1. Coloque la base del *FlatwareSaver* encima de un basurero redondo de 120 o 165 litros.
2. Coloque la charola en la base del *FlatwareSaver*, alineando los brazos de soporte con las dos entradas a los lados de la base. La manija debe estar alineada para enganchar el seguro de cierre cuando se baje completamente.
3. Los mensajes rojos de advertencia en la base del *FlatwareSaver* aplican únicamente al modelo Deluxe y serán relevantes si desea hacer un cambio al modelo Deluxe. Los usuarios del modelo Original pueden ignorar estos mensajes.

## COMO USAR EL FLATWARESAVER

Tire todos los desechos de los platos y mesas en la charola. So algún artículo de valor están entre estos desechos, pueden ser fácilmente identificados y removidos. Una vez removidos, gire la charola 90 grados para mandar los desechos al interior del basurero. Regrese la charola a la posición horizontal enganchando el seguro de cierre, dejándola lista para el siguiente uso.

## TIPS PARA MINIMIZAR SUS PERDIDAS

Aunque los desechos pueden acumularse en la charola del *FlatwareSaver* al usarse frecuentemente, es recomendable que la charola se le dé vuelta después de cada uso. De esta manera, evitara que grandes cantidades de basura sean acumuladas, haciendo la identificación de artículos de valor para ser removidos más fácil y rápida.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El *FlatwareSaver* no requiere mantenimiento. Su fácil lavado diario evitará la acumulación de residuos de comida. La unidad completa puede ser lavada fácilmente a mano con agua caliente, o puede limpiarse en la maquina lavaplatos. Solo separe la charola de la base para limpieza completa. **Nunca use un tallador abrasivo para lavarse, puede rayar la superficie**

## CAMBIO AL FLATWARESAVER DELUXE

Como una opción, el modelo Original *FlatwareSaver* puede ser intercambiado por un costo adicional al modelo Deluxe. Visite nuestra página de internet para más información como hacer el intercambio. También puede contactarnos directamente para ordenar el kit de cambio.



***FlatwareSaver***<sup>®</sup>